

Fig. 3. - Scala con riferimenti di taratura.

SM 818 T




Fig. 4. - Schema di montaggio delle funicelle di comando dell'indice.